


4 接続方法の確認

4-1 音声告知端末とパソコンをLANケーブルで直接接続する



■接続に必要なもの

○ LAN (Ethernet) ポートのついたパソコン

LAN (Ethernet) ポートがない場合は、パソコンに合った LAN (Ethernet) カードまたはボードの増設が必要です。LAN (Ethernet) カードまたはボードがついているかは、パソコンの取扱説明書等をご確認ください。



○ LAN (Ethernet) ケーブル (ストレート)

有線で接続するためには、LAN (Ethernet) ケーブルが必要です。長さ等は接続の方法によって異なります。電話線 (モジュラケーブル) とお間違えの無いようお願いいたします。




○ LAN (Ethernet) ケーブル



× 電話線 (モジュラケーブル)

4-2 音声告知端末にルータを接続する



■接続に必要なもの

○ルータ (無線 LAN ルータ)

ルータとパソコンとの接続・設定については、製品や機器メーカーの仕様によって異なりますので、ルータ付属の取扱説明書や機器メーカーのホームページをご覧ください。また、購入された販売店や専門業者にご相談ください。

○LAN (Ethernet) ポートまたは、無線 LAN 機能のついたパソコン

LAN (Ethernet) ポートがない場合は、パソコンに合った LAN (Ethernet) カードまたはボードの増設が必要です。LAN (Ethernet) カードまたはボードがついているかは、パソコンの取り扱い説明書等をご確認ください。


無線 LAN で接続される場合は、パソコンの取扱説明書等をご覧ください。パソコンが無線 LAN に対応しているかご確認ください。



○LAN (Ethernet) ケーブル (ストレートケーブル)

音声告知端末とルータ、また、ルータとパソコンを有線で接続するためには、LAN (Ethernet) ケーブルが必要です。電話線 (モジュラケーブル) とお間違えの無いようお願いいたします。


4-3 高速ケーブルモデムとパソコンをLANケーブルで直接接続する（ハイパーコースをご契約の方）



■接続に必要なもの

○ LAN (Ethernet) ポートのついたパソコン

LAN (Ethernet) ポートがない場合は、パソコンに合った LAN (Ethernet) カードまたはボードの増設が必要です。LAN (Ethernet) カードまたはボードがついているかは、パソコンの取扱説明書等をご確認ください。



○ LAN (Ethernet) ケーブル (ストレート)

有線で接続するためには、LAN (Ethernet) ケーブルが必要です。長さ等は接続の方法によって異なります。電話線 (モジュラケーブル) とお間違えの無いようお願いいたします。




○ LAN (Ethernet) ケーブル



× 電話線 (モジュラケーブル)

4-3 高速ケーブルモデムにルータを接続する（ハイパーコースをご契約の方）



■接続に必要なもの

○ルータ（無線LANルータ）

ルータとパソコンとの接続・設定については、製品や機器メーカーの仕様によって異なりますので、ルータ付属の取扱説明書や機器メーカーのホームページをご覧ください。また、購入された販売店や専門業者にご相談ください。

○LAN (Ethernet) ポートまたは、無線LAN機能のついたパソコン

LAN (Ethernet) ポートがない場合は、パソコンに合った LAN (Ethernet) カードまたはボードの増設が必要です。LAN (Ethernet) カードまたはボードがついているかは、パソコンの取り扱い説明書等をご確認ください。

無線LANで接続される場合は、パソコンの取扱説明書等をご覧ください。パソコンが無線LANに対応しているかご確認ください。



○LAN (Ethernet) ケーブル（ストレートケーブル）

音声告知端末とルータ、また、ルータとパソコンを有線で接続するためには、LAN (Ethernet) ケーブルが必要です。電話線（モジュラケーブル）とお間違えの無いようお願いいたします。